

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-26 11:52:02	2019-08-26 12:16:49	0000040

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	25 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Nublado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EH 5000

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	395,3568
Media de consumo	9,944445
Consumo acumulado	39,86182
Velocidad media	18,17
Tiempo de conducción	19,52
Distancia recorrida	6,07
Emisiones	103,6458
Autonomia	390,0506
Tiempo pisando el embrague	216,8123
Tiempo pisando el freno	216,6885
Tiempo pisando el acelerador	683,0244
Numeros de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	49
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	30,76923

TIMELINE

Evento	00:00	vehicle_restored
Evento	00:00	Point(-1618,0, 688,9, 1282,9)
Evento	00:01	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	00:54	vehicle_restored
Evento	00:54	Point(-1596,2, 689,4, 1214,5)
Evento	00:55	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	00:58	Locution_0357
Evento	08:31	Cambio de carga: Peso [148000] Nivel [1] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	14:56	vehicle_restored
Evento	14:56	Point(-1596,2, 689,4, 1214,5)
Evento	14:57	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	16:03	vehicle_restored
Evento	16:03	Point(-846,1, 625,3, 1214,6)

Evento	16:04	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	18:48	Cambio de carga: Peso [148000] Nivel [1] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	21:42	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Infracción	01:41	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	02:22	Conducción en punto muerto
Infracción	02:38	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	02:45	Velocidad máxima no respetada
Infracción	04:43	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	05:02	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	05:06	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	05:12	Conducción en punto muerto
Infracción	05:16	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	05:21	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	05:32	Velocidad máxima no respetada
Infracción	06:41	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	07:25	Velocidad máxima no respetada
Infracción	07:50	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	07:58	Conducción en punto muerto
Infracción	08:38	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	08:54	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	08:55	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	08:57	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	09:05	Conducción en punto muerto
Infracción	09:40	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	10:05	Colisión
Error de conducción	11:50	Conducción en punto muerto
Error de conducción	13:32	Conducción en punto muerto
Error de conducción	15:23	Freno de mano activado
Error de conducción	15:44	Freno de mano activado
Error de conducción	19:19	Freno de mano activado
Error de conducción	19:43	Freno de mano activado
Error de conducción	19:45	Freno de mano activado
Error de conducción	20:01	Freno de mano activado
Error de conducción	20:13	Freno de mano activado
Error de conducción	21:19	Conducción en punto muerto
Infracción	22:28	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	23:32	Freno de mano activado
Error de conducción	23:39	Freno de mano activado
Error de conducción	23:51	Freno de mano activado
Error de conducción	23:55	Freno de mano activado
Error de conducción	23:59	Freno de mano activado
Error de conducción	24:04	Freno de mano activado
Error de conducción	24:16	Freno de mano activado